



p. 8-223

## Caractéristiques techniques

### Code

## Descriptif

Pour une bonne prise de commande, grâce au schéma ci-dessous et en fonction du sens de passage :1

-Indiquez les longueurs des lattes (L1 et L2), les profondeurs (P1 et P2) et les diagonales (D1 et D2).

2

-Indiquez s'il s'agit d'une pose encastrée ou rapportée.



## Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.