

▶ Charnières invisibles Push to Open 110° - Intermat 9973

Image not found or type unknown



p. 2-38

Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°) **110**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
540079	A visser	1	0	52								
540093	A visser	1	16	52								
540086	A visser	1	9.50	52								
182865	À visser	200	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Applique	35	25	15

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182872	À visser	50	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Applique	35	25	15
182879	À visser	50	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Rentrant	35	25	15
182886	À visser	200	9.50	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Semi-applique	35	25	15
182893	À visser	50	9.50	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Semi-applique	35	25	15
182900	À enfoncer	20	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182907	À enfoncer	50	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15
182914	À enfoncer	20	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
182928	À enfoncer	50	9.50	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15
182935	À enfoncer	200	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
182942	Manchon à expansion	200	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15
182949	Manchon à expansion	50	0	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15



Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182956	Manchon à expansion	50	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
182963	À visser	50	0	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Applique	35	25	15
182970	À visser	50	16	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Rentrant	35	25	15
182977	À visser	50	9.50	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Semi-applique	35	25	15
182984	À enfoncer	200	0	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182991	À enfoncer	50	0	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15
182998	À enfoncer	200	16	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
183005	À enfoncer	50	16	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
183012	À enfoncer	50	9.50	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15
183019	À enfoncer	200	9.50	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15
183026	Manchon à expansion	200	0	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
183033	Manchon à expansion	50	0	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	35	25	15
183040	Manchon à expansion	200	16	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
183047	Manchon à expansion	50	16	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Rentrant	35	25	15
183054	Manchon à expansion	50	9.50	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15
183061	Manchon à expansion	200	9.50	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15
183068	Manchon à expansion	200	9.50	52	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Semi-applique	35	25	15

Code	Type de boîtier	Conditionnement	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Pus to open	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
183075	À visser	20	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	15
183082	Manchon à expansion	200	16	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	15
183089	Manchon à expansion	50	9.50	45	Non	Intermat 9973	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	15



Norme du produit

Porte en bois 25
 Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.
 applique 35 25 15

Produits complémentaires

Descriptif

Charnière sans fermeture automatique indiquée pour les applications push to open.
 À utiliser avec une butée à aimant et une contreplaque.
 Pour épaisseurs de porte de 15 à 25 mm.
 Diamètre du boîtier: 35 mm.
 Profondeur du boîtier: 11,6 mm.
 Réglage de la hauteur par l'embase.
 Réglage du recouvrement intégré +2mm/-2mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2,5mm/-1,5mm.
 En acier nickelé.



Butée Push to open à aimant avec adaptateur à visser - course longue



Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrures d'angle - vis prémontées



Charnières
invisibles 110°
amortisseur
intégré - Sensys
8645i