

► Scie sauteuse sans fil 18V Sans batterie ni chargeur STAB18LTX100

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau.

Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique.

Poignée arceau avec surface Softgrip antidérapante.

Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe.

Tension batterie 18 V.

Profondeur de coupe dans le bois 100 mm.

Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux 25 mm.

Profondeur de coupe dans la tôle d'acier 10 mm.

Plage d'inclinaison de/à

-45 / + 45 °.

Niveaux de la fonction pendulaire 4.

Vitesse en marche à vide 0

-2800 /min.

Poids (avec batterie) 2,6 kg.

Équipement standard :Tubulure d'aspiration.

Capot transparent.

Pare-éclats.

Lame de scie sauteuse.

Clé mâle à six pans.

Coffret.

Sans batterie ni chargeur.

Conditions de livraison

Coffret



Les + produits

Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique.

Norme du produit

Norme CE