

## ▶ Manche hickory pour masses et merlins

Image not found or type unknown



### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Emmanchement droit : ajouter un coin.

Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

MODE D'EMPLOI Pour réemmancher avec un manche bois "droit" :

-Prendre le manche de rechange correspondant

-Choisir un coin qui entre dans l'oeil mais n'en ressort pas

-Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'oeil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses oeils et manches au cours du temps)

-Si le manche dépasse de l'oeil, retailler avant de mettre les coins

-Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'oeil.

Les coins ne doivent pas dépasser du manche.

Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.